

**サービス情報**  
**TECHNICAL INFORMATION**

ダイハツディーゼル株式会社 技術サービス部  
〒540-0025 大阪市北区大淀中 1-1-30  
DAIHATSU DIESEL MFG. CO., LTD.  
AFTER-SALES SERVICE DEPT.  
1-1-30, OYODONAKA, KITA-KU OSAKA, 531-0076 JAPAN  
TEL. 06-6454-2347 FAX. 06-6454-2680

件名 SUBJECT	潤滑油ポンプ軸受けの交換について Replacement of L.O. Pump Bearing
適用エンジン ENGINE MODEL	全形式 ALL

**概要**

先般、ある現場におきまして、機付き潤滑油ポンプの損傷が発生しました。

原因は、当社取扱説明書記載の消耗部品交換基準を守らず、メンテナンス業者殿の独自の判断で、交換時期を延長したためでした。

お客様におかれましては、同様な事故を未然に防止するためにも、取扱説明書に従った整備をお願いします。

**Note**

Recently, the damage of L.O. pump has reported. The cause was that the worker of maintenance did not replace consumables and used the parts too long by their judge without following to our instruction manual (maintenance). Please follow to our instruction manual and prevent the trouble.

The example of DK-20 instruction manual (maintenance)

DK-20 機関取扱説明書（整備編）記載例

開放・整備箇所	作業内容	開放・整備周期		参照
		4000-6000 1年	8000-12000 2-3年	
潤滑油ポンプ	分解点検清掃 ・軸受け、オイルシール点検、交換		/	15-2 15-2

Overhaul and maintenance portion	Work contents	Overhaul and maintenance period		Reference
		4000-6000 1yr.	8000-12000 2 to 3 yr.	
Lubricating oil pump	Disassembly, inspection and cleaning ・ Bearing oil seal inspection and replacement		/	15-2 15-2

参照として 15-2 には軸受けを含む交換消耗品を記載しています。なお記号 / は定期点検し、交換すべき部品があることを示しています。

機関形式によっては、取扱説明書の記述が異なる場合がありますが、取扱説明書を熟読の上、部品交換時期が遅れないように願います。

Replacing consumables contained bearing are described in reference 15-2. The symbol “ / ” mean that customers have to inspect periodically and replace the parts.

Some instruction manual for another engine description are not same above, but please read the instruction manual well and replace the parts not to be late.